




PRZEJŚCIA W ŚCIANIE S1 W OSI "A"



PRZEJŚCIA W ŚCIANIE S4 W OSI "2"



PRZEJŚCIA W ŚCIANIE S5 W OSI "3"



UWAGI!
1. Przed wykonaniem ścian należy osadzić tuleje przejść szczelnych.

±0,00 = 236,15m n.p.m.